

SPRINT plus lightweight gypsum plaster

Përshkrim i produktit:

SPRINT plus është një llaç me bazë gipsi për suvatim me makineri për aplikime me një shtresë mbi mure të brendshme në ndërtesa me lagështi normale. Formula më e lehtë me perlit siguron shtrim të shpejtë dhe konsum ekonomik. Prodhuar për përgatitjen e sipërfaqeve që janë gati për lyerje, letër murale, apo dekorim dhe patinim final me stuko. I përshtatshëm për çdo lloj makinerie për llaç fin. Produkti mund të përdoret për shtrim manual.

Standard Klasifikimi:

Në përputhje me EN 13279-2:2014, type **B4/50/2**

Përparësitë:

- ✓ Nëse përdoret një gominë fshirëse uji, arrihet lëmueshmëri e lartë dhe nuk ka nevojë për patinim shtesë.
- ✓ Më ekonomik dhe i lehtë për t'u punuar
- ✓ Deri 30% peshë më të lehtë se suvaja me gëlqere
- ✓ Lëmueshmëri e lartë
- ✓ Niveli i lartë i elasticitetit maksimal të gipsit pa të çara

Aplikimi:

- ✓ I përshtatshëm për aplikim me makineri ose manualisht
- ✓ E përsosur për veshjen e tullave të kuqe, blloqeve të çimentos dhe rërës së gëlqeres, betonit të ashpër.

Të dhëna teknike:

Specifikime teknike	
Koha për punë	~ 120 minutes
Konsumi	~ 8.5 kg/m ² /10 mm
Mbulimi	~ 3.3 m ² / 30 kg
Raporti i përzierjes	~ 18 l water : 10 kg
Temperatura e aplikimit	5° - 30 ° C
Forca e lidhjes	0.15 MPa
Hollimi – mbetje të mbajtura në sitë 200 µm	20 %
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Data e skadencës	12 months

Udhëzime për përdorimin:

1. Para-përgatitja e nënshtresave:

Sipërfaqja bazë duhet të jetë e pastër, pa pluhur dhe pa asnjë papastërti të yndyrshme. Veshjet pa kapacitet mbajtës duhet të hiqen. Bazat e forta ose të dobëta higroskopike duhet të plotësohen me primier të përshtatshme për të kontrolluar thithjen dhe ngjitjen si më poshtë:

1) Në rastin e sipërfaqe betoni, zgjidhni një primer të përshtatshme kontakti me grimca të mëdha (kontakti i betonit). Ju duhet të prisni derisa primeri të thahet plotësisht para se të vazhdoni punën.

2) Në rast të bazave të forta higroskopike siç janë punimet e muratimit të bëra nga blloqe betoni ose tulla, zgjidhni një primer të përshtatshme me depërtim të thellë. Pastaj prisni derisa të thahet plotësisht para se të vazhdoni punën. Koha e tharjes së primerit të zgjedhur varet nga temperatura e ajrit në ambiente dhe të dhënat e prodhuesit. Është e detyrueshme të prisni derisa të thahet plotësisht para se të vazhdoni të vendosni suva!

3) Në rastin e armaturës së mbetur ose sipërfaqeve të tjera metalike, kërkohet trajtimi me përgatitje kundër ndryshkut.



2. Hapje me makineri:

SPRINT në një makinë të përshtatshme për suva të imët duke respektuar udhëzimet e tij për punë. Dendësia e përbërësit përcaktohet duke rregulluar rrjedhën e furnizimit me ujë. Vendosija (spërkatja) përgjatë murit bëhet në shirita horizontale, nga maja në drejtim poshtë. Trashësia mesatare e shtresës duhet të jetë në intervalin midis 10 dhe 20 mm, duke mos lejuar zona me trashësi më të vogël se 8 mm. Trashësia maksimale e zonave të caktuara mund të arrijë 40 mm duke ndjekur metodën "lagur në lagështirë".

3. Punimi i suvasë:

1) Filloni të përpunoni suvan e gipsit sapo të vendoset në mur. Është e nevojshme të shtypni (zbutni) shtresën me një mistri më të butë dhe pastaj ta hiqni / zbutni atë në skajet. Pas këtij hapi, siguron ventili normal të ambientit dhe prisni që suvaja të forcohet të mjaftueshme për përpunim të mëtejshëm.

2) Pas 80-100 minutash, bëni një "provë gishti" duke kontrolluar tharjen e përgjithshme të suvasë. Nëse suva ka mbledhur forcë të mjaftueshme dhe nuk ka gjurmë të prekes së gishtit, filloni të niveloni me buzën e pendës në seksionin H. Nëse është e nevojshme, përdorni materialin e hequr për të mbushur zona (vrima) të fundosura dhe papërsosmëritë e tjera në sipërfaqen e përpunuar.

3) Pas këtij hapi, lëmoni sipërfaqen me një shpatull më të butë, në mënyrë që të lëmoni gunga të ashpra.

4) Hapi tjetër fillon kur suva është forcuar përfundimisht (asnjë gjurmë nuk mbetet kur preket). Lëmoni sipërfaqen me një letër (të ashpër) të mbështetur nga shkuma, derisa të nxirni "qumështin e gipsit". Jashtëzakonisht e rëndësishme të lagni me sfungjerit me ujë, pasi që në këtë mënyrë lehtësohet përpunimi i mëtejshëm.

5) Prisni përsëri derisa sipërfaqja të thahet në masën e mungesës së gjurmëve të gishtave kur prekeni dhe filloni të përpunoni me një mistri sipërfaqe më të butë derisa të arrini butësinë e dëshiruar.

6) Për rezultate optimale: Për të arritur një lëmueshmëri të ngjashme me pasqyrën, është e nevojshme të prisni edhe 60-90 minuta. Pastaj zbutni suva me një sfungjer dhe kruajini me një letër më të butë derisa të arrini shkëlqimin.

4. Aplikimi manual:

Mbushni një enë jo metalike të pastruar shumë mirë pjesërisht me ujë. Shtoni në të sasinë e kërkuar të SPRINT plus (rreth 20 litra ujë në një qese prej 30 kg) ngadalë dhe gradualisht, në mënyrë që niveli i përzierjes së gipsit të arrijë 1-2 mm mbi nivelin e ujit. Përziejini me një mikser derisa të arrini një përzierje homogjene pa kokriza. Zbatohen të njëjtat hapa të punës si ato në rast të vendosjes së makinës në lidhje me vendosjen e suvasë.

Shënime të rëndësishme:

- ✓ Është e detyrueshme të përdoren vegla të pastra totalisht dhe pa gjurmë ndryshku. Përndryshe, karakteristikat e produkteve dhe koha e tij e lidhjes mund të ndryshohen thelbësisht.
- ✓ Shmangni ndryshimet drastike të temperaturës gjatë ventilimit të dhomave të punës

Paketimi dhe Ruajtja

- ✓ 30 kg thasë letre. 40 thasë në një paletë. Pesha e paletës 1200 kg.
- ✓ Ruani dhe transportojeni atë në një paketim origjinal të mbyllur fort, të thatë dhe zonat e cjosura.
- ✓ Produkti mund të përdoret deri në 12 muaj pas datës së prodhimit.
- ✓ Karakteristikat e produktit garantohen vetëm kur produkti ruhet dhe përdoret në mënyrën e duhur.
- ✓ Nëse produkti bëhet i lagësht, do të zhvillohen gunga të ngurtësuar, të cilat përkeqësojnë vetitë dhe shkurtojnë kohën e lidhjes.

Rekomandime të sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm
- ✓ Rekomandohet të përdorni doreza sigurie, maskë dhe syze kur përdorni produktin të parandaloni rrezikun e pluhurave, acarimit të lëkurës dhe syve